

**1**

Install the wheels and handle first.

Instale las ruedas y la manija primero.

Installez les roues et la poignée d'abord.

**2**

Check wheel air pressure.

Compruebe la presión de aire de las ruedas.

Vérifiez la pression atmosphérique des roues.

